


WOODSTOCK

1055729



120 x 60 x 47 cm

DK

Tillykke med dit nye køb.

Følg vejledningen grundigt, og få det bedste resultat når du samler produktet.

Vi anbefaler altid at alle produkter samles på et blødt underlag som et tæppe eller lignende, dette for at undgå at skade produktet under samlingen.

Produktet skal efterspændes efter en måned, og efterfølgende ved behov.

Har du spørgsmål til pleje og vedligeholdelse af produktet se da vores plejeguide på vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice.

Venlig hilsen, ILVA

SE

Grattis till ditt nya köp.

Följ instruktionerna noggrant och skapa det bästa resultat när du monterar din produkt.

Vi rekommenderar alltid att alla produkter monteras på ett mjukt underlag som t.ex. en matta eller liknande, för att undvika att produkten tar skada under montering.

Därvid ska produkten efterspännas efter en månad, och efterföljande vid behov.

Om du har frågor gällande skötsel och underhåll av produkten, se vår skötselguide på vår hemsida eller kontakta vår kunds service.

Med vänlig hälsning, ILVA

GB

Congratulations on your new purchase.

Follow the instructions carefully and get the best result when assembling the product.

We always recommend that all products are assembled on a soft surface such as a carpet or similar, to avoid damaging the product during assembly.

The product must be tightened again after one month, and subsequently as needed.





If you have any questions about care and maintenance of the product, please see our care and maintenance guide on our website or contact our customer service.




Kind regards, ILVA


Anbefalet / Rekommenderad / Recommended:






Værktøj / Verktyg / Tools





A x 8	B x 8	C x 8
		
Ø6x41 mm	Ø15 mm	Ø7,8x30 mm







Step 1






Step 2





Step 3






Step 4



Step 5




Step 6



Maks belastning

Max belastning

Max load



Advarsel



Varning

Warning

Det er vigtigt, at alle produkter, der samles med alle former for skruer og ben, efterspændes **en måned** efter samling samt hver **tredje måned** for at sikre, at produktet er stabilt i hele dets levetid.

Det är viktigt att alla produkter som monteras med någon typ av skruvar och ben efterspänns **en månad** efter montering samt var **tredje månad** för att säkerställa att produkten förblir stabil under hela dess livslängd.

It is important that any product which is assembled using any kind of screw and leg is re-tightened **one month** after assembly, and once every **3 months** - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



Vedligeholdelses guide

Træ er et naturmateriale og derfor findes der ikke to træmøbler som er helt ens - dette skyldes blandt andet åretegninger og knaster. Disse naturlige særpræg er ikke en fejl i træet, men blot en del af træets naturlige struktur.

MØBLET I HJEMMET

Efter fældning og opskæring af træet, "lever" træet stadig - hermed menes at træet stadig bliver påvirket af brug og omgivelser og små revner i træet kan opstå (også kaldet vindridser, disse er ubetydelige for produktets levetid). For at minimere ændringer på møblet, bør man være opmærksom på følgende:

- Farveændring kan ikke undgås ved normal brug, men du kan minimere ændringen ved at beskytte træet fra direkte sollys. Eksempelvis kan man med fordel vende møblet en gang imellem så farveændringen bliver ens over det hele.

- Indeklimaet har også en stor betydning. I de kolde og tørre vinter måneder trækker træet sig sammen, hvor træet i den fugtige og varme sommerperiode udvider sig. Sørg derfor for, at holde et stabilt indeklima på omkring 20 grader, en normal luftfugtighed på ca. 40-60 %, og undgå altid at have møblerne i uopvarmede rum.

MØBLER MED OMTANKE

Dit møbel har fra fabrikkens side fået en overfladebehandling, men derfor skal du stadig bruge det med omtanke. Spildes der på møblet, så bør pletten straks fjernes med en hårdt opvredet klud. Brug bordskåner eller glasbrikker, når noget stilles på møblet. Vær opmærksom på at møblet højest må være tildækket af plast eller voksduk i 12 timer af gangen, så man sikrer at træet kan ånde.

VEDLIGEHODELSE AF VOKSBEHANDLET TRÆ.

Daglig rengøring – Møblet aftørres med en hårdt opvredet klud med en mild sæbeopløsning i lunkent vand.

Vedligeholdelse – Møblet har fra fabriken fået en voksbehandling, som gør træet modstandsdygtig over for fedt og snavs. For at bibeholde denne modstandsdygtighed, skal man efterbehandle møblet med en Guardian møbelvoks. Kom voksen på en farvneutralt fnugfri klud, og påfør derefter et jævnt lag voks langs træets åretegning. Lad voksen sidde i 20-30 min. hvorefter voksen gnubbes ned i træet langs åretegningen. Til sidst fjernes overskydende voks med en tør fnugfri klud. Ønskes en mere skinnende overflade kan du gentage behandlingen.

Behandlingen bør ske 3 – 4 gange årligt

Underhållsguide

Trä är ett naturmaterial, och därför finns det inga två trämmöbler som är helt lika – detta beror bland annat på ådringar och kvistar. Dessa naturliga kännetecken är inte ett fel i träet utan en del av träets naturliga struktur.

MÖBLER I HEMMET

Efter att trädet har fällts och sågas, "lever" träet fortfarande, vilket innebär att det fortfarande påverkas av användning och omgivning, och små sprickor (så kallade vindsprickor) kan uppstå. Dessa är obetydliga för produktens livslängd. För att minimera förändringar på möbelen, bör du vara uppmärksam på följande:

- Färgförändringar kan inte undvikas vid normal användning, men du kan minimera förändringen genom att skydda träet från direkt solljus. Ett tips är att regelbundet rotera möbelen för att fördela färgändringarna jämnt.

- Inomhusklimatet har också stor betydelse. Under kalla och torra vintermånader drar sig träet ihop, medan det under den fuktiga och varma sommaren expanderar. Se därför till att hålla ett stabilt inomhusklimat på cirka 20 grader Celsius och en normal luftfuktighet på ca 40-60%, samt undvik att ha möblerna i uoppvärmade rum.

MÖBLER MED OMTANKE

Din möbel har fått en yta från fabriken, men den ska fortfarande användas med omtanke. Om något spills på möbelen bör fläcken omedelbart tas bort med en hårt urvriden trasa. Använd bordstapletter eller glasunderlägg när du ställer något på möbelen. Tänk på att möbelen inte bör täckas med plast eller vaxduk längre än 12 timmar åt gången, så att träet kan "andas".

UNDERHÅLL AV VAXBEHANDLAT TRÄ

Daglig rengöring: Torka möbelen med en hårt urvriden trasa och en mild tvällösning i ljummet vatten.

Underhåll: Möbelen har fått en vaxbehandling från fabriken som gör träet motståndskraftigt mot fett och smuts. För att bibehålla denna motståndskraft, bör du efterbehandla möbelen med en Guardian möbelvax. Applicera vaxet på en färgneutral, luddfri trasa och applicera ett jämnt lager vax längs träets ådring. Låt vaxet verka i 20-30 minuter och gnugga sedan in det i träet längs ådringen. Torka bort eventuellt överskott med en torr, luddfri trasa. Om du vill ha en mer glänsande yta kan du upprepa behandlingen.

Behandlingen bör göras 3-4 gånger om året.

Maintenance guide

Wood is a natural material, and no two wooden furniture is quite alike, this is partly due to veins and knots. This is part of the nature of the wood and are natural characteristics and thus not a fault in the wood.

FURNITURE IN YOUR HOME

After felling and cutting the wood is still "living", which means that use and surroundings will still influence the wood, and small cracks may appear (These are insignificant and have no influence on the lifespan of the product). In order to minimize changes in the furniture you should be aware of the following:

- Color variations cannot be avoided by normal use, but to minimize discoloration you must protect the wood from direct sunlight. For example, you could turn around the furniture, so the surface appears alike all over.

- The indoor climate has a vast influence. During the cold and dry winter months the wood will contract, whereas during humid and hot summer period it will expand. Try to keep a constant indoor climate around 20° C, and a normal air humidity of approx. 40-60%, and furthermore always avoid keeping the furniture in unheated rooms.

FURNITURE WITH CARE

Your new furniture has been pre-treated with wax from the factory, but still you need to use it with care. If any spills, please remove the stain immediately with a moist cloth. We strongly recommend use of place mats and coasters, whenever you place something on the furniture. All wooden surfaces may only be covered with an oil cloth for a maximum of 12 hours at a time, in order to allow the wood to breathe.

MAINTENANCE OF WAXED WOOD

Daily cleaning - use a cloth firmly wrung in mild soapy lukewarm water.

Maintenance - From the factory, your new furniture has been pre-treated with wax which has made it resistant to grease and dirt, so we recommend giving the product additional treatment with wax intended for wooden furniture before use. To maintain this resistance, you should re-treat the furniture with for example a Guardian furniture wax. Use a clean lint free color neutral cloth. Apply a small amount of wax and apply along the wood grains. After application, leave it on for 20 -30 minutes. When this is done, simply rub the furniture in one direction along the grains, with a clean lint free cloth. If You wish a shinier surface, you can repeat the treatment.

We suggest doing this treatment 3-4 times a year.